

# dotypay



[www.dotypay.com](http://www.dotypay.com)





**Před manipulací se SIM  
a paměťovými kartami  
zařízení vždy vypněte!**


---

Kompletní manuál najdete na  
<https://manual.dotypay.com>




# Popis platebního terminálu

1. Místo na přiložení bezkontaktní platební karty
2. Kryt tiskárny
3. LED indikace pro bezkontaktní platební karty
4. LCD dotykový displej
5. Čtečka platebních karet s čipem
6. Hlasitost
7. Čtečka platebních karet
8. Tiskárna
9. Zadní kamera
10. Nabíjecí kontakty
11. Kryt baterie
12. Slot na SIM kartu
13. Slot na MicroSD kartu
14. Slot na PSAM 1/SIM2 kartu
15. Slot PSAM 2
16. Konektor USB C
17. Tlačítko zapnutí/vypnutí



# Tlačítka



Terminál má celkem tři fyzická tlačítka – jedno pro zapnutí/vypnutí přístroje a dvě pro ovládání hlasitosti. Nacházejí se po stranách terminálu. V případě, že máte terminál zapnutý a podržíte tlačítko pro vypnutí, zobrazí se okno s výběrem možností. Terminál tak můžete zvolením příslušné možnosti například vypnout, uvést do tichého režimu či restartovat.

# Technická specifikace

<b>Baterie</b>	Li-Ion 2 600 mAh x 7.4 V
<b>Konektivita</b>	4G/3G/2G, Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2.4GHz, BT4.2
<b>Dotykový displej</b>	LCD 720 x 1 280 px (5.0")
<b>System</b>	Android 9.0
<b>CPU</b>	Quad-Core 1.4GHz Processor Security Chip
<b>Fiskální modul</b>	2xSAM
<b>Paměť</b>	2 GB RAM, 16 GB FLASH + MicroSD max 128GB
<b>Kamera</b>	2 MP, FF
<b>Zabezpečení</b>	Security Chip
<b>Bezkontaktní</b>	NFC čtečka, čtečka IC karet
<b>Termální tiskárna</b>	58x40 mm
<b>Rozměry</b>	194 × 80 × 68,8 mm
<b>Hmotnost</b>	420 g
<b>Velikost SIM karty</b>	Micro Sim








**Pred manipuláciou so SIM  
a pamäťovými kartami  
zariadenie vždy vypnite!**

Kompletný manuál nájdete na  
<https://manual.dotypay.com>




# Opis platobného terminálu

1. Miesto na priloženie bezkontaktnej platobnej karty
2. Kryt tlačiarne
3. LED indikácia pre bezkontaktné platobné karty
4. LCD dotykový displej
5. Čítačka platobných kariet s čipom
6. Hlasitosť
7. Čítačka platobných kariet s magnetickým pásikom
8. Tlačiareň
9. Zadná kamera
10. Nabíjacie kontakty
11. Kryt batérie
12. Slot na SIM kartu
13. Slot na MicroSD kartu
14. Slot na PSAM 1/SIM2 kartu
15. Slot PSAM 2
16. Konektor USB C
17. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie



# Tlačidlá



Terminál má celkovo tri fyzické tlačidlá – jedno na zapnutie/vypnutie prístroja a dve na ovládanie hlasitosti. Nachádzajú sa po stranách terminálu.

V prípade, že máte terminál zapnutý a podržíte tlačidlo pre vypnutie, zobrazí sa okno s výberom možností. Terminál tak môžete zvolením príslušnej možnosti napríklad vypnúť, uviesť do tichého režimu či reštartovať.

# Technická špecifikácia

<b>Batéria</b>	Li-Ion 2 600 mAh x 7.4 V
<b>Konektivita</b>	4G/3G/2G, Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2.4GHz, BT4.2
<b>Dotykový displej</b>	LCD 720 x 1 280 px (5.0")
<b>System</b>	Android 9.0
<b>CPU</b>	Quad-Core 1.4GHz Processor Security Chip
<b>Fiškálny modul</b>	2xSAM
<b>Pamäť</b>	2 GB RAM, 16 GB FLASH + MicroSD max 128GB
<b>Kamera</b>	2 MP, FF
<b>Zabezpečenie</b>	Security Chip
<b>Bezkontaktné</b>	NFC čítačka, čítačka IC karet
<b>Termálna tlačiareň</b>	58x40 mm
<b>Rozmery</b>	194 × 80 × 68,8 mm
<b>Hmotnosť</b>	420 g
<b>Veľkosť SIM karty</b>	Micro Sim





**Always switch off the device before handling the SIM and memory cards!**

---


The complete manual is available at  
<https://manual.dotypay.com>




# Payment terminal description

1. Place for waving contactless payment card
2. Printer cover
3. LED light for contactless payment card
4. LCD touch screen display
5. Payment card reader with chip
6. Volume
7. Payment card reader with magnetic tape
8. Printer
9. Rear camera
10. Charging contacts
11. Battery cover
12. SIM card slot
13. MicroSD card slot
14. PSAM 1/SIM2 card slot
15. PSAM 2 slot
16. USB C connector
17. On/off button





# Buttons



The terminal has three physical buttons - one for turning the device on/off and two for volume control. They are located on the sides of the terminal. If you have the terminal on and you hold the button for switching off, a window with options appears. You can, for example, switch off the terminal, put it in silent mode or restart it by selecting the appropriate option.

## Technical Specifications

<b>Battery</b>	Li-Ion 2 600 mAh x 7.4 V
<b>Connectivity</b>	4G/3G/2G, Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2.4GHz, BT4.2
<b>Touch screen</b>	LCD 720 x 1 280 px (5.0")
<b>System</b>	Android 9.0
<b>CPU</b>	Quad-Core 1.4GHz Processor Security Chip
<b>Fiscal module</b>	2xSAM
<b>Memory</b>	2 GB RAM, 16 GB FLASH + MicroSD max 128GB
<b>Camera</b>	2 MP, FF
<b>Security</b>	Security Chip
<b>Contactless</b>	NFC reader, IC card reader
<b>Thermal printer</b>	58x40 mm
<b>Dimensions</b>	194 × 80 × 68,8 mm
<b>Weight</b>	420 g
<b>Sim card size</b>	Micro Sim

